


A multiMATIC applikáció beüzemelése (WLAN + LAN)



Töltse először le a Google Play Store alkalmazásból a **“multiMATIC App – a Vaillant fűtésszabályozó”** applikációt.

Ezután indítsa el az alkalmazást. Az első alkalomnál arra lesz felkérve, hogy hozzon létre egy **új fiókot**.



Válassza meg, miként szeretné rendszerét az Internettel összekötni.



A WLAN-stick alulról csatlakozik a termék USB portjára.

Ehhez egy eddig még **nem konfigurált WLAN sticket** használjon, mert az Internet-kommunikációs modul nem képes előre konfigurált hálózatokat felismerni.




Hová lett az Ön Internet-kommunikációs modulja felszerelve?

A **készülékbe** vagy a **falra**?

→ **WLAN: a 4. lépéstől**
→ **LAN: tovább a 11. lépéstől**




Most először dugja ismételtelen be a hálózati csatlakozást.



Egy rövid várakozási idő után az applikáció WLAN beállításai között megjelenik a hálózati modul.


A kiválasztandó hálózat így kezdődik: **vr900-xxx**.

Kérem, ezt válassza ki.




A külön kapható WLAN-stick bejelentkezéséhez újra kell a rendszert indítani.

Húzza tehát ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.



Ahhoz, hogy a WLAN-stick a saját **otthoni hálózatával kapcsolatba** léphessen, válassza kérjük most ki saját **WLAN hálózatát** és adja meg az ahhoz tartozó **jelszavát**. Ezután kattintson a Kapcsolódás gombra. A folyamat eltárolja a hálózat adatait a WLAN sticken. Koppintson a **KAPCSOLÓDÁS**-ra.




Az Internet-kommunikációs modul most összekötetésbe kerül a WLAN eszközzel.

Ez eltarthat néhány percig.



Ahhoz, **hogy a VR 900 modul** regisztrálásra kerüljön a Vaillant szerveren, szkennelje be a **mellékelt kártya QR kódját** vagy adja kézzel meg a készülék szériaszámát.



Rendszere most kapcsolatba lép az Internettel.

Erősítse meg a **FOLYTATÁST**




Adjon még egy nevet saját fűtési rendszere számára. **Ügyeljen** kérjük ilyenkor a **helyes ország-jelölésre**, mert **különben a rendszer nem tudja a VR 900 modult a szerveren bejelenteni.**

KAPCSOLÓDÁS kattintása



Ezután állítson be egy **Felhasználói fiókot** és **fogadja el az általános szerződési és használati feltételeket.**


ÚJ FIÓK LÉTREHOZÁSA



A **regisztráció sikeres volt**, ha a **LED lámpa kéken villog.**

Ezt követi a fűtési rendszer szkennelése. Ez a rendszer nagyságának függvényében akár 30 percig is eltarthat.

Kattintson a **TOVÁBB**-ra




...és Ön már készen is vagy, hogy használhassa a multiMATIC applikáció előnyeit.



Várjon egy keveset, majd állítsa be a fűtési időablakokat, hogy minél hatékonyabban fűthessen.

Kattintson ehhez az **órára** az alsó **képernyőkeret jobb oldali részén**.




Az egyik szimbólumra történő kattintással most **változtassa meg** a kívánt időket.




A lekérdezés segítségével Ön a fűtési rendszert egyszerűen tudja életvitеле alapján konfigurálni.

Ehhez különböző, **előre beállított programokból választhat**.



...és **mentse el** a változtatást.



A fűtési programon belüli fűtési idők lehetővé teszik a könnyű beillesztést.

Kattintson a **FELDOLGOZÁS** opcióra és válasszon ki egy hétköznapot



A kezdőlap Önnek mindig az aktuális napszakot mutatja, de az önálló **ikonokra** történő kattintással Ön **további beállításokat** végezhet el.